



## پنکه شارژی مدل گردان چراغدار سری بادسا

### مشخصات محصول

|                        |                       |                            |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| توان : 5w              | ولتاژ : 5 VDC         | جریان : 1A                 |
| وزن : 550g             | زمان شارژ : 5-6 ساعت  | مدت زمان کارکرد : 3-6 ساعت |
| زاویه تاشدگی : 90 درجه | ابعاد : 21×30cm       | دارای کابل شارژر           |
| زاویه چرخش : 120 درجه  | نوع کابل : Type C/USB | نوع باتری : لیتیوم 18650   |

اطلاعات باتری : دو عدد باتری قابل شارژ، جریان ۱۵۰۰ میلی آمپر ساعت، ولتاژ ۳/۷ ولت با سایز قطر ۱۸ میلی متر و طول ۶۵ میلی متر

### هشدارهای ایمنی

- در حین شارژ از پنکه استفاده نکنید.
- از استفاده در مجاورت شعله یا آتش جدا خودداری گردد.
- از تماس دست یا اشیاء با پره های چرخان جلوگیری کنید.

### راهنمای استفاده

تنظیمات موقعیت پنکه : این دستگاه دارای قابلیت تنظیم زاویه تا 90 درجه از محور خم می باشد، برای تغییر زاویه، مطابق با تصویر پنکه را از بخش مفصلی با دو دست گرفته و به آرامی در جهت مورد نظر تنظیم نمایید.





**کنترل عملکرد دستگاه : این دستگاه دارای سه کلید جهت کنترل عملکرد است**

### **جدول راهنمای استفاده**

| نام کلید | کلید اصلی (Power/Speed)                                                                                                                                                                   | کلید کنترل نور (Light Control)                                                                                                               | کلید کنترل چرخش (Oscillation)                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عملکرد   | 1. فشار اول :<br>روشن شدن پنکه با سرعت کم<br><br>2. فشار دوم :<br>افزایش سرعت به حالت متوسط<br><br>3. فشار سوم :<br>فعال شدن حداکثر سرعت پنکه<br><br>4. فشار چهارم :<br>خاموش کردن دستگاه | 1. فشار اول :<br>فعال شدن نور LED با شدت کم<br><br>2. فشار دوم :<br>افزایش شدت نور به حالت حداکثر<br><br>3. فشار سوم :<br>خاموش کردن نور LED | فشاردن دکمه :<br>فعال / غیر فعال کردن حالت چرخش خودکار 120 درجه<br><br>در صورت خاموش کردن دستگاه، چرخش به موقعیت اولیه باز میگردد. |

### **توصیه های نگهداری**

- دستگاه را در محل خشک و خنک نگهداری نمایید
- جهت تمیز کردن، تنها از پارچه خشک و نرم استفاده نمایید.
- از قرار دادن دستگاه در شارژ به مدت طولانی جدا خودداری نمایید.